

Einleitung

Der Hülsenauswerfer ist für die RCBS Reloader Spezial, J.R. und Rock Chucker Presse entwickelt worden, um die Hülsen automatisch aus dem Hülsenhalter herauszuwerfen, wenn der Pressenstempel sich auf den Weg nach unten befindet. Sie werden sehr schnell feststellen, daß diese Entwicklung Ihnen helfen wird, die Wiederlademenge zu erhöhen, da die linken Hand von nun an nur noch die Hülsen in den Hülsenhalter hinzugeben hat. Sie müssen nicht mehr die fertigen Hülsen oder Patronen auch noch aus dem Hülsenhalter herausholen. Entfernen Sie als erstes die Zündhütchenauffangschale, da sie im Zusammenhang mit dem Hülsenkicker nicht zu verwenden ist, und lagern Sie ihn irgendwo für eine zukünftige Nutzung ein.

Der Hülsenauswerfer besteht aus fünf Teilen, plus Montagezubehör:

- 1 Auswurfbasis
- 2 Auswerffeder
- 3 Auffangbasis
- 4 Munitionsauffangbox
- 5 Zündhütchen Ablenkplatte

Aufbau

- 1 **Auswurfbasis:**
Montieren Sie die Auswurfbasis unter der rechten Seite der Presse mit den beigefügten Montageschrauben. Bringen Sie die Rampe in eine Linie mit dem Presseboden.
- 2 **Auswerffeder:**
Befestigen Sie die Auswerffeder an der Auswurfbasis mit den Schrauben, die zur Verfügung stehen. Ziehen Sie diese mit der Hand an. Senken Sie den Hülsenhalter und drehen Sie ihn so um, daß die Öffnung des Hülsenhalters beinahe 90° zu der Vorderseite der Presse erreicht. Bringen Sie anschließend die Auswerffeder in einer Linie zum Zentrum des Hülsenhalters und achten Sie darauf, daß das Ende der Feder sich über der Öffnung des Hülsenhalters befindet. Der Schlitz an der Feder erlaubt Ihnen hierbei die genaue Einstellung. Wenn die richtige Einstellung erreicht worden ist, ziehen Sie die Schraube richtig an.
- 3 **Auffangbasis:**
Montieren Sie auf die linke Vorderseite der Presse die Auffangbasis an die Werkbank. Dabei muß die Rampe die linke Seite der Presse berühren. Hierzu befinden sich im Lieferumfang zwei Holzschrauben.
- 4 **Munitionsauffangbox:**
Installieren Sie die Munitionsauffangbox wie auf den Fotos dargestellt worden ist.

5 Zündhütchen Ablenkplatte:

Die Zündhütchen-Ablenkplatte stecken Sie in den Schlitz des Zündhütchensetzarm, der sich zwischen dem Hubstange und dem Zündhütchensetzarm befindet. Wenn Sie ihn genau installiert haben, wird er die verbrauchten Zündhütchen auf die rechte Seite der Presse ablenken, wo Sie einen Abfalleimer aufstellen können, der dann die verbrauchten Zündhütchen auffangen wird.

Bedienung

Heben Sie die Hubstange etwas an, damit die Auswurffeder den Hülsenhalter freigibt und eine neu zu bearbeitende Hülsen eingeführt werden kann. Anschließend fahren Sie mit diesem Arbeitsgang fort. Wenn die Hülse bearbeitet worden ist, und Sie die Hubstange wieder herunter lassen, wird die bearbeitete Hülse oder fertige Patrone aus dem Hülsenhalter herausgedrückt und in die Munitionsauffangbox geworfen.